

# SK

## Návod k montáži / Záručný list bezpečnostného kovania v bezpečnostnej triede RC3 podľa ČSN EN 1627 R.701 a R.711

### Kovanie sa dodáva v prevedení:

typ R.701 = madlo / kľučka

typ R.711 = kľučka / kľučka

ZB = kovanie s prekrytím vložky bezpečnostnou rozetou

N = matná nerez

CE = matná čierna

### Pre hrúbku dverí:

40 – 55 mm u rozteči 72 a 90 mm

66 – 80 mm u rozteče 92 mm

V prípade požiadavky na inú hrúbku dverí je nutné objednať predlžovaciu sadu.

### Prevedenie R.701 obsahuje:

1 ks vonkajší štít (hrúbka 15 mm) s 2 maticami

a 2 guľčkami (skryté pod maticami)

1 ks vnútorný kryt s kľučkou

1 ks madlo

1 ks vŕtacia šablóna

1 ks návod k montáži / záručný list

### Prevedenie R.711 obsahuje:

1 ks vonkajší štít (hrúbka 15 mm) s kľučkou, 2 maticami

a 2 guľčkami (skryté pod maticami)

1 ks vnútorný kryt s kľučkou

1 ks vŕtacia šablóna

1 ks návod k montáži / záručný list

### Montážne balenie R.701 obsahuje:

1 ks štvorhran 8x8 so závitom typ „fix gap“

1 ks oceľová podložka s otvorom (hrúbka 2 mm)

1 ks redukcia 8/10 mm (len pri rozteči 92 mm)

2 ks guľatá podložka (hrúbka 8 mm)

2 ks pevnostná skrutka M6 x 35 (M6 x 60 pri rozteči 92 mm)

2 ks plastová krytka pevnostných skrutiek

1 ks skrutka M6 x 7 na upevnenie kľučky

1 ks šesťhranný kľúč č.3

1 ks šesťhranný kľúč č.4

1 ks aretačný kľúč 8/M17

### Montážne balenie R.701 obsahuje:

1 ks štvorhran 8x8 „fix gap“

1 ks redukcia 8/10 mm (len pri rozteči 92 mm)

2 ks guľatá podložka (hrúbka 8 mm)

2 ks pevnostná skrutka M6 x 35 (M6 x 60 pri rozteči 92 mm)

2 ks plastová krytka pevnostných skrutiek

2 ks skrutka M6 x 7 na upevnenie kľučky

1 ks šesťhranný kľúč č.3

1 ks šesťhranný kľúč č.4

### Postup montáže kovania

#### 1. Príprava dverí

Do dverí sa podľa priloženej vŕtacej šablóny vyvŕtajú 2 otvory s priemerom 12 mm.

#### 2. Montáž kovania na dvere

Pred vlastnou montážou kovania inštalujte do zadlabacieho zámku cylindrickou vložkou!


##### 2.1. R.701 Madlo / klika

Do vonkajšieho štítu vložte madlo orientované podľa typu dverí (pravé alebo ľavé). Do rovnakého otvoru, ale z vnútornej strany, vložte oceľovú podložku s otvorom (hrúbka 2 mm). Potom prichyťte štvorhran závitom do madla. Pevného utiahnutia docielite pomocou aretačného kľúča. Nasadte ho na štvorhran a maticu, potom nasadte na štvorhran kľuku a otáčajte dookola až bude matica štvorhranu na podložke úplne utiahnutá. Kľuku aj aretačný kľúč zložte. Vonkajší štít s madlom a štvorhranom osadte do vyvŕtaných otvorov a na vložku. Kľuku nasadte na štvorhran tak, aby zoslabená strana štvorhranu smerovala k skrutke kľučky. Vnútorný kryt nasadte na kľuku, do otvorov na kryte vsuňte pevnostné skrutky M6 x 35 a na ne nasadte podložky hrúbky 8 mm (pre rozteče 72 a 92 excentrickú podložku na hornú skrutku). Skrutky utiahnite pomocou šesťhranného kľúča č.4. Potom utiahnite zaisťovacia skrutka M6 x 7 na kľučke pomocou šesťhranného kľúča č.3.

Do pevnostných skrutiek vložte plastové krytky a zatlačte ich.

##### 2.2. R.711 Klika / klika

Vsuňte štvorhran do zadlabacieho zámku tak, aby na oboch stranách dverí vyčnieval rovnako dlhý kus. Nasadte kľučku vonkajšieho štítu na štvorhran tak, aby zoslabená strana štvorhranu smerovala k skrutke kľučky. Vonkajší štít osadte do vyvŕtaných otvorov a na vložku. Vnútorný kryt nasadte na kľučku, do otvorov na kryte vsuňte pevnostné skrutky M6 x 35 a na ne nasadte podložky hrúbky 8 mm (pre rozteče 72 a 92 excentrickú podložku na hornú skrutku). Zoskrutkujte vnútornú a vonkajšiu časť kovania. Skrutky utiahnite pomocou šesťhranného kľúča č.4. Potom utiahnite zaisťovaciu skrutku na kľučkách M6 x 7 pomocou šesťhranného kľúča č.3. Do šesťhranov v pevnostných skrutkách nasadte plastové krytky.



### 3. Záruka

Záruka na kovanie sa poskytuje na dobu dvoch rokov od dátumu predaja. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie a poškodenie spôsobené neodbornou montážou.