

Návod na montáž kovania RHD.0030

- a) Na vonkajší štít (č. 2) nasadte krytku (č. 1).
- b) Do otvoru v štíte vložte madlo (č. 3). Madlo orientujte podľa vašich dverí (pravé alebo ľavé).
- c) Z vnútornej strany štítu na madlo nasadte čiernu plastovú podložku (č. 4). Podložka do štítu patrí hladkou stranou smerom k dverám (č. 10), profilovanou stranou smerom k madlu.
- d) Do madla naskrutkujte štvorhran so závitom (č. 5).
- e) Na štvorhran nasuňte aretačný kľúč (č. 6) až na maticu pri závite tak, aby sa štvorhran prestal otáčať.
- f) Na štvorhran nasuňte vnútorný štít kovania (č. 7) a otáčaním kľuky vnútorného štítu dotiahnite závit v madle.
- g) Zložte vnútorný štít aj aretačný kľúč zo štvorhranu.
- h) Nasadte kovanie na dvere.
- i) Zoskrutkujte vnútorný aj vonkajší štít pomocou skrutiek M6x100 (č. 8).
- j) Nasadte na vnútorný štít krytku (č. 9).

