

## 1. Dvierka

Otvorenie poštovej schránky sa vykoná vložení kľúča do zámku a otočením o 90.st. vľavo a potom ťahaním za dvere schránky smerom k vám. Zatváranie dvierok sa vykonáva zatváraním dverí schránky a otočením kľúča o 90.st. doprava. Po zatvorení poštovej schránky vyberte kľúč zo zámku.

## 2. Klapka

Korešpondencia sa vkladá do schránky v hornej časti. Klapkou nie je nutné manipulovať - otvára sa smerom do vnútra schránky.

## 3. Kľúče

V každej poštovej schránke sú štandardne zahrnuté dva kľúče. Každý kľúč je zreteľne označený číselnou kombináciou, ktorá je umiestnená na tele kľúča. Majiteľ schránky by si mal číslo zapísať a uchovať v prípade straty kľúča. Možnosť objednania náhradných kľúčov na mailovej adrese : [klucka@klucka.sk](mailto:klucka@klucka.sk)

## 4. Zámok

Zámok by sa mal otvárať iba s kľúčom, ktorý je k nemu pripojený. Akýkoľvek pokus o otvorenie zámku iným kľúčom (alebo nástrojom), než je priradený, môže poškodiť zámok.

Demontáž poškodeného zámku je možná len jeho zničením. Za týmto účelom by sa mal zámok odvrtať pomocou vrtáku do kovu s priemerom 5mm a následne vrtákom s priemerom 7mm.

## 6. Údržba

Aby sa zachovala estetika poštovej schránky a chránila sa pred koróziou, postupujte podľa návodu na údržbu.

